

## Настройка тюнера Freelight

1. Подключить тюнер к телевизионному (антенному) кабелю и телевизору в соответствии с инструкцией завода.
2. Включить телевизор и тюнер.
3. Перевести телевизор в режим «AV» соответствующей кнопкой на пульте телевизора. На экране должна появиться заставка с тюнера. Далее все действия выполнять с пульта тюнера.
4. Для нового тюнера необходимо выбрать язык (Рус) и нажать на пульте кнопку «OK»
5. В разделе меню выбрать: **Инсталляция – Автоматический поиск (кабельный)**.
6. В разделе автоматического поиска выбрать подраздел **«Логический канал»**. Установить значение **«Вкл»**. Каналы будут отсортированы в рекомендуемом порядке.
7. Для начала поиска каналов необходимо нажать красную кнопку на пульте с надписью **«Audio»**.
8. Начнется поиск каналов по всем частотам. Обращаем внимание на изменение значений «уровень сигнала». При качественном телевизионном сигнале значение должно находиться в зеленой зоне.
9. Дождитесь окончания настройки и нажмите на пульте «OK» для сохранения каналов. После этого нажмите «Esc» для выхода из раздела меню.
10. Переключение каналов производится пультом тюнера. При желании воспользуйтесь редактором каналов для изменения очередности каналов или удаления каналов.
11. Для просмотра закодированных каналов в тюнер должна быть вставлена карта доступа.